



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS**  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

# **Manual de Mesários para Eleição Comunitária**

## **Urna Eletrônica:**

- 1- Votação**
- 2- Reinicialização**
- 3- Encerramento**

## INFORMAÇÕES GERAIS

As urnas eletrônicas estão programadas para serem utilizadas na Eleição da Câmara Mirim de Ipatinga a realizar-se no dia 07 de outubro de 2015.

Para utilização correta, favor seguir detalhadamente o descrito neste manual, levando em consideração as etapas e programações abaixo:

### **1 – ZERÉSIMA**

Só poderá ser emitida a partir das 07:00 h do dia 07/10/2015.

### **2 – INÍCIO DA VOTAÇÃO**

A votação terá início no mesmo dia a partir das 07:30 h .

### **3 – ENCERRAMENTO**

O encerramento deverá ser realizado no mesmo dia a partir das 17:00 h, com previsão de encerramento máximo e automático para às 17:00 h.

### **4 - CÓDIGOS IMPORTANTES:**

- **Suspensão da Votação: 555555555555 (algarismo 5 por 12 vezes)**
- **Reinício da Votação: 111111111111 (algarismo 1 por 12 vezes)**
- **Encerramento da Votação às 17h00: 0001SSSS9999, onde SSSS é o número da seção com 04 dígitos.**

## OBSERVAÇÕES:

- Não dê nenhum comando além daqueles solicitados pela urna eletrônica (ue).
- Aguarde o processamento da ue após os comandos dados.
- Se a ue apresentar algum problema antes do voto do primeiro eleitor, poderá ser trocada, prosseguindo normalmente a eleição pelo processo eletrônico.
- Caso a UE apresente, após o voto do primeiro eleitor, algum problema não especificado na apostila e que impossibilite a votação pelo processo eletrônico, acione a equipe do TRE por meio da Câmara Municipal.

# 1. INSTALAÇÃO DA SEÇÃO

1. Instalar a seção eleitoral no andar térreo, para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção e também eleitores mirins portadores de deficiência.
2. Verificar se há energia elétrica na sala e as condições das tomadas junto ao responsável pela escola.
3. Verificar com o responsável pela escola se a sala onde será instalada a seção tem ocorrência de goteiras (em caso de chuva), hipótese em que deverá ser escolhido outro local.
4. Instalar a urna eletrônica longe da incidência da luz solar e longe de janelas, com vistas a preservar o sigilo do voto.
5. Montagem da seção: posicionar as mesas e cadeiras; verificar a posição das tomadas, para a correta instalação da urna; montar a cabina da urna sobre uma carteira ou mesa, tomando o cuidado de mantê-la longe de janelas e portas para a preservação do sigilo do voto; posicionar a lista de candidatos mirins para a consulta dos interessados no interior da seção (caso haja essa lista); desembalar com cuidado a urna eletrônica, colocando-a sobre uma mesa para evitar quedas; posicionar o terminal do mesário e proceder à instalação da urna eletrônica (terminal do eleitor).
6. Afixar os fios da urna no chão com fita adesiva e papel, evitando que as pessoas possam tropeçar neles e ocasionar acidentes ou a queda do terminal do mesário ou do eleitor.
7. Verificar se foram enviados à seção todo o material necessário para a realização da eleição: relação de eleitores, lista de candidatos (se houver); canetas, régua, papel para rascunho, envelope para colocar a Memória de Resultado, zerésima e boletins de urna, fita adesiva para a afixação dos cabos da urna.

## 2. VOTAÇÃO

1. Ligue o cabo da urna na tomada e ligue a UE girando a chave no sentido horário. **IMPORTANTE: RETIRE A CHAVE NA POSIÇÃO LIGADA, MANTENDO-A PRESA AO CABO DO TERMINAL DO MESÁRIO!! JAMAIS RETIRE A CHAVE DO CABO DE ENERGIA.**
2. Aguarde o aparecimento da tela abaixo:

<b>NOME DA ELEIÇÃO</b>	
<b>TURNO UNICO</b>	
<b>NOME DO MUNICÍPIO</b>	
Zona: 0001	Seção: 00XX
<b>RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA: 000.000</b>	
07/10/2015 XX:XX:XX	
<b>EMIÇÃO DA ZERÉSIMA</b>	
APARELHO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO	
OPERANDO COM ENERGIA ELÉTRICA	
CONFIRMA	

### ATENÇÃO:

Observe o monitor da urna eletrônica e confirme o N° da Zona (que será o nº. 1), Seção, Data e Hora e a mensagem "operando com energia elétrica". **Se as informações contidas estiverem corretas tecle CONFIRMA. Caso contrário, chame o suporte do TRE.**

Imprimindo a zerésima
<b>Por favor, aguarde...</b>

3. **Aguarde.** Após a impressão da zerésima, deposite-a dentro do envelope enviado para essa finalidade, para devolução ao término da eleição.

**IMPORTANTE:** não puxe o papel e observe a zerésima está LEGÍVEL e não inicie a votação caso a zerésima esteja ilegível ou não seja impressa. Se estiver ilegível, desligue e religue a urna na chave, aperte a tecla CONFIRMA e aguarde a emissão da zerésima.

<b>INÍCIO DA VOTAÇÃO</b>
<b>IDENTIFIQUE O ELEITOR</b>

4. Dirija-se ao **microterminal**.

**ATENÇÃO:** A fim de garantir o sigilo do voto, o mesário não deverá dirigir-se à cabine de votação enquanto o eleitor estiver votando, a não ser por algum problema na UE e, mesmo assim, acompanhado por fiscais e / ou testemunhas.

## HABILITAÇÃO DO ELEITOR NO MICROTERMINAL

*Hora*

Informe Título de Eleitor:      XX:XX:59

-----

0000/XXXX

*Espaço destinado a visualização do nº do título do eleitor*

*Nº de eleitores que já votaram/ total de eleitores da seção*

Informe Título de Eleitor:      08:31:59

-----

0000

5. Digite o nº que identifica o eleitor, consultando a folha de votação e tecla **CONFIRMA**.

*Nome do Eleitor*

JOÃO SILVA

Título: 1                      0025                      CONFIRMA

*Posição do eleitor na folha de votação*

6. Confira o nome do eleitor. Caso esteja correto tecla **CONFIRMA**. Se não, tecla **CORRIGE** e digite o nº novamente. Ao digitar CONFIRMA, o eleitor será habilitado para votar, devendo dirigir-se à cabine de votação.

Eleitor: 1                      votando

JOÃO SILVA

*Nome do Eleitor*

7. Observe o micro terminal. O Led laranja (Aguarde) estará aceso indicando que o eleitor está votando. Enquanto o mesmo não terminar de votar, não será possível habilitar o próximo eleitor.

Informe o título de eleitor      08:32:25

-----

0001/XXXX

8. Quando o micro terminal emitir um bip, a luz verde (Liberado) irá acender indicando que o eleitor terminou de votar. A partir deste momento, o próximo eleitor poderá ser habilitado.

## VOTAÇÃO

### INFORMAÇÕES AO ELEITOR:

- Se quiser votar em branco basta apertar a tecla BRANCO e, em seguida, apertar a tecla CONFIRMA.
- Seu voto será considerado como nulo se você digitar um número que não corresponda a nenhum candidato/chapa ou partido e, em seguida, apertar a tecla CONFIRMA.

Nome do candidato --
-------------------------

9. Voto para CANDIDATO.  
Digite o número.

SEU VOTO PARA	Foto
Cargo	
Número:	
Nome:	
Aperte a tecla: VERDE para CONFIRMAR LARANJA para CORRIGIR	

10. Após visualizar os dados do CANDIDATO, tecla **CONFIRMA** se os dados estiverem corretos ou **CORRIGE** para voltar a tela anterior.

<b>F I M</b>
--------------

11. Após confirmar o voto, a urna emitirá um sinal sonoro indicando o término da votação. Aparecendo esta tela, o eleitor deve dirigir-se ao mesário para receber seu comprovante de votação.

## DESABILITAÇÃO DO ELEITOR NO MICROTERMINAL

Quando o eleitor demorar a votar ou a confirmar seu voto, o Microterminal emitirá um bip e em seu visor aparecerá a seguinte mensagem:

O eleitor está demorando.  
NÃO VOTOU CONFIRMA

1. Caso o eleitor esteja votando, tecele **CONFIRMA**.

O eleitor 1 está votando?  
CORRIGE = não CONFIRMA = sim

2. Caso o eleitor ainda esteja votando, tecele **CONFIRMA** para liberar mais tempo. Caso **NÃO** esteja votando, tecele **CORRIGE** para suspendê-lo.

Código para suspender: \_\_\_\_\_  
CORRIGE: não suspende CONFIRMA: Suspende

3. Digite o código e tecele **CONFIRMA** para desabilitar o eleitor. Para esta versão, o código é composto de **12 dígitos 5 (Cinco)**.

Comando aceito  
Aguarde o fim da operação

4. Aguarde

O eleitor 1 NÃO votou.  
Não entregar o comprovante. CONFIRMA.

5. Tecele **CONFIRMA**.

## 2. REINICIALIZAÇÃO

Caso a **chave seja desligada** durante o processo de votação, a urna emitirá um sinal sonoro, aparecendo na TELA do eleitor a mensagem **VOTAÇÃO SUSPensa, POR FAVOR, AGUARDE**. No microterminal aparecerá a mensagem **MÁQUINA DESLIGADA**, a luz vermelha da bateria ficará piscando e a urna eletrônica apagará. O presidente da mesa deverá retornar o equipamento ao estado anterior bastando para isso ligá-la novamente e aguardar a reinicialização do sistema.

Caso a **urna eletrônica trave** durante o processo de votação, o presidente de mesa deverá retornar a urna eletrônica ao estado anterior, bastando, para isso, desligá-la e aguardar aproximadamente 30 segundos até a tela apagar-se totalmente. A seguir, religue a urna na chave de contato. Se a urna eletrônica tornou-se inoperante durante o voto de um eleitor, este pode votar normalmente após a reinicialização da UE.

Por Favor, forneça.

CÓDIGO DE REINÍCIO

-----

1. Quando solicitado, digite o código de reinício no terminal do eleitor e teclie **confirma** para reinicializar a UE. Para esta versão o código é composto de 12 dígitos **1 (um)**.

**REINÍCIO DA VOTAÇÃO  
IDENTIFIQUE O ELEITOR**

2. A Urna Eletrônica retornará ao ponto onde se tornou inoperante.



# 3. ENCERRAMENTO

## VISOR DO MICROTERMINAL

Informe Título de Eleitor:	21:00:01
0001SSSS9999	0250/XXXX

Encerramento de votação.	
Hora: 17:00:00	CONFIRMA?

Procedimentos de Encerramento	
Siga as Instruções da Tela do Eleitor	

<p><b>IMPRIMINDO</b></p> <p><b>PRIMEIRA VIA</b></p> <p><b>DO BOLETIM DE URNA</b></p> <p><b>POR FAVOR, AGUARDE.</b></p>
--

<p>VERIFIQUE SE O BOLETIM DE URNA FOI IMPRESSO COMPLETAMENTE E DE FORMA LEGÍVEL</p> <p>.....</p> <p>BU completo e legível: tecla CONFIRMA Para reimprimir o BU: Tecla CORRIGE Falha na impressão: siga as instruções do manual</p>
--

1. No microterminal, digite o código e tecla **CONFIRMA** para encerrar a votação. Para esta versão o código é 0001SSSS9999, onde SSSS representa o número da Seção Eleitoral com 04 dígitos. Ex: Para encerramento da votação na Seção 05, tecla 000100059999.

2. Tecla novamente **CONFIRMA**.

3. Dirija-se ao Terminal do Eleitor. O mesário então, deverá dirigir-se à urna eletrônica (terminal do eleitor) para iniciar os procedimentos de encerramento.

4. **Aguarde.**

5. Observe a qualidade da impressão do boletim de urna. Se o mesmo estiver completo e legível, tecla **CONFIRMA**. Caso o Boletim de Urna esteja incompleto ou ilegível, procure o **suporte do TRE, ligando para a Câmara.**

**Após a confirmação, serão impressas mais 04 vias do BU.**

RETIRE A MÍDIA DE RESULTADO  
E FAÇA ENTREGA  
CONFORME AS INSTRUÇÕES

6. Retire o lacre do compartimento da memória de resultado que se encontra na parte posterior da urna, retire a Memória de Resultado (pendrive) e o coloque dentro do envelope que foi enviado para a seção, juntamente com as 04 vias do BU e com a via da Zerésima e **entregue-o ao representante do TRE na Câmara.**

Após, relacre o compartimento com o lacre avulso enviado para a seção.

EMITIR MAIS CÓPIAS DO BOLETIM DE URNA  
ENTRE COM O Nº DE CÓPIAS DESEJADAS: --

Aperte a Tecla:  
CONFIRMA para EMISSÃO BOLETIM DE URNA  
CORRIGE para FINALIZAR

7. Digite 01 caso necessite de mais uma via de Boletim de Urna e tecele **CONFIRMA** para imprimir. Caso contrário digite **CORRIGE** para finalizar (apenas em casos de extrema necessidade).

IMPRIMINDO VIAS ADICIONAIS  
DO BOLETIM DE URNA

VIA Nº 2

POR FAVOR, AGUARDE.

8. **Aguarde.**

NOME DA ELEIÇÃO  
Turno único  
IPATINGA  
Zona: 0001 Seção: 000X

RESUMO DA CORRESPONDÊNCIA: 000.000  
**FIM DOS TRABALHOS**

A JUSTIÇA ELEITORAL AGRADECE  
AOS MESÁRIOS

DESLIGUE A URNA NA CHAVE  
E PREPARE-A PARA TRANSPORTE

9. Ao aparecer esta tela, desligue a Urna na chave e prepare-a para o transporte. **Embale-a e coloque-a na caixa corretamente.**

10. **IMPORTANTE!** Coloque dentro do envelope enviado: as vias do Boletim de Urna (5 vias), a Zerésima e a Memória de Resultado (pendrive). Após, a caixa contendo a urna eletrônica, o envelope com os documentos e a MR e os demais materiais deverão ser entregues na Câmara Municipal, para repasse ao TRE.